


# ER2401G Exploded View



## ER2401G Parts List

No.	Part Number	Description	Q'ty
1	E76A-01	Back Plate of Backsplash	1
2	E76A-05	Backsplash	1
3	E62A.71(T)	Positioning Bolt	2
4	E62A-07	Right Console	1
5	E62A-06	Left Console	1
6	E62A-65(T)	Terminal	1
7	E76A-03	Inner Back Plate	1
8	E62A-42(T)	Funnel	1
9	E62A.57(T)	Bake Heater	1
10	E62A-66-1(T)	Lamp Holder	1
11	E62A-66-2(T)	Lamp	1
12	E62A-66-3(T)	Lamp Cover	1
13	E62A-40(T)	Thermostat Clamp	1
14	E62A-38(T)	Metal Clip	4
15	E62A-80(T)	Burner Connector	4
16	E76A-04	Cooktop	1
17	E62A.62(T)	6" Burner	3
18	E62A.61(T)	8" Burner	1
19	E62A-36(T)	6" Reflector Bowl	3
20	E62A-37(T)	8" Reflector Bowl	1
21	E62A-68(T)	Lock Pin	2
22	E62A.70(T)	Support Bar	1
23	E76A-08	Splash Tray	1
24	E62A.56(T)	Broiler Heater	1
25	E62A.58(T)	Power Switch	4
26	E62A.60(T)	Thermostat	1
27	E76A.61	Timer	1
28	E62A.59(T)	Function Switch	1
29	E62A-16(T)	Left Side Plate	1
30	E62A-39(T)	Plate Hinge	2
31	E62A-86(T)	Plate Cushion	4
32	E62A-87(T)	Indicator Light Cover	2
33	E62A-91(T)	Function Switch Knob	1
34	E62A-90(T)	Thermostat Knob	1
35	E76A-92(T)	Timer Knob	
36	E62A-89(T)	Power Switch Knob	4
37	E62A-34(T)	Broiler Grid	1
38	E62A-97(T)	Washer	2
39	E76A-94(T)	Door Upper Seal	1
40	E62A-95(T)	Door Side Insulation	2
41	E76A-97	Door Upper Insulation	1

42	E76A-76	Door Glass	1
43	E76A.69(T)	Door Handle	1
44	E76A-23(T)	Door Lower Strip	1
45	E76A.74	Door Hinge (Male)	2
46	E76A-77	Middle Inner Glass	1
47	E62A-46-1(T)	Glass Left Side Support	1
48	E62A-53(T)	Fixing Base	2
49	E62A-98(T)	Washer	2
50	E62A-46-2(T)	Glass Right Side Support	1
51	E76A-22	Door Frame	1
52	E76A-79(T)	Inner Glass Gasket	1
53	E62A-49(T)	Inner Glass Fixing Washer	2
54	E76A-75	Inner Glass	1
55	E76A-78(T)	Oven Seal	1
56	E76A-71	Drawer Handle	1
57	E76A.67	Wire Rack	1
58	E76A-13	Drawer Panel	1
59	E62A-33(T)	Broiler Pan	1
60	E76A-55	Rear Cover	1
61	E76A-09	Control Panel	1
62	E76A-14	Front Plate of Drawer	1
63	E76A-10	Drawer	1
64	E76A-32	Pressing Plate	1
65	E62A-83(T)	Slide Block Supporter	2
66	E76A-31		1
67	E76A-18	Bottom Plinth	1
68	E62A-84(T)	Leveling Leg	4
69	E62A-54(T)	Anti-tip Bracket	1
70	E76A-35	Partition Plate	1
71	E62A-82(T)	Drawer Right Slide Block	1
72	E62A-81(T)	Drawer Left Slide Block	1
73	E62A-15(T)	Connecting Bracket	2
74	E62A.73-2(T)	Door Hinge Female	2
75	E76A-25	Oven Cavity	1
76	E62A-47(T)	Bake Heater Bracket	1
77	E62A-13(T)	Right Side Plate	1
78	E62A-21(T)	Conduit Bracket	1
79	E76A-96	Oven Enclosure Insulation	1
80	E76A-95	Rear Oven Insulation	1
81	E76A-44	Terminal Access Plate	1
82	E76A-02	Outer Back Plate	1